



Bedienungsanleitung rostfreier Hautzangen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer professionellen Hautzange der Marke Kiehl. Damit Sie lange Freude an diesem hochwertigen Produkt haben, empfehlen wir Ihnen die nachfolgenden Hinweise zu beachten. Neben der gekauften Ausführung gibt es weitere Hautzangenmodelle, die sich im Wesentlichen durch folgende Merkmale unterscheiden: Verschiedene Schneidenlängen, unterschiedliche Federarten oder Sonderformen. Diese unterschiedlichen Varianten finden Sie auch unter www.dbtshop.de. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.
DBT Direct Beauty Technologies GmbH
Phone: +49 (0)212 64 55 99 11

Vorweg:

Das Produkt soll nur von Personen angewendet werden, die die erforderliche Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung haben. Der Käufer ist verantwortlich für den bestimmungsgemäßen Einsatz des Produktes und die erforderliche Schulung der Anwender. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam vor Gebrauch des Produktes. Achten Sie auf die richtige Anwendung um Schädigungen an einem Nagel oder Verletzungen der Haut zu vermeiden. Frage Sie ihre Kunden, ob sie Diabetiker oder Bluter sind. In diesem Fall sind besondere Vorsicht und ggfs. gesetzliche Vorschriften zu beachten.

Inbetriebnahme:

Auspacken und auf Beschädigungen prüfen:

Das fabriktneue Produkt wird in einer Verkaufsverpackung geliefert. Diese, sowie evtl. Schutzkappen sind vollständig zu entfernen. Das Produkt muss vor Gebrauch visuell auf lose, verbogene oder abgebrochene Teile überprüft werden. Kein beschädigtes oder defektes Produkt verwenden. Beschädigte Produkte sind sofort auszusondern.

Stellung der Federn:

Prüfen Sie, ob sich die Federn in der Funktionsstellung befinden. Wenn nicht, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Doppelfedern werden in Richtung des Gewerbes (Gelenk) gedreht und dort ineinander gehakt.
Eine Drehfeder wird in Richtung des Gewerbes (Gelenk) gedreht.
Drehen Sie Federn immer im Uhrzeigersinn.
Spiralfedern sollen an den beiden Befestigungspunkten eingesteckt sein.

Funktionsprüfung:

Während die Federn in Funktionsstellung sind prüfen Sie durch leichten Druck die Beweglichkeit der Zange.

**Sterilisieren gemäß Sterilisationsanleitung:**

Das fabrikneue Produkt wird unsteril geliefert und muss nach Entfernung der Verpackung vor der Anwendung gereinigt und sterilisiert werden.

Unsere Sterilisationsanleitung gem. DIN EN ISO 17644 finden Sie unter www.dbtshop.de

oder fragen Sie bei uns nach

Phone: +49 (0)212 64 55 99 11

Anwendung am Kunden:

Die klassische Hautzange ist ideal um überschüssige Nagelhaut bis in die Ecken des Nagelbetts sanft und einfach zu entfernen.

Zum Gebrauch wird die Zange geöffnet, die Feder umgeklappt und dann mit wenig Druck sauber und präzise am Nagelrand entlang geschnitten. Dieser Vorgang sollte möglichst langsam und stetig erfolgen, damit die Haut nicht verletzt wird. Der praktische Mechanismus der Feder erleichtert dabei das Öffnen und das richtige Ansetzen der Hautzange. Sobald kein Druck mehr auf den Griff ausgeübt wird, öffnet sich die Schneide automatisch wieder.

Lagerung und Pflege:

Sterile Produkte in keimdichter Verpackung staubgeschützt in einem trockenen, dunklen und gleichmäßig temperierten Raum lagern.

Sollte eine Zange länger nicht benutzt werden empfehlen wir ein erneutes Ölen mit unserem Metall-Pflegeöl nr. 0201 10 mit anschließender Sterilisation.

Gefahrenhinweise:

Beschädigtes und defektes Instrument, welches verbogen, rissig oder abgebrochene Teile aufweist, ist auszusondern und zu ersetzen.

Die Instrumente sind nur in den vom Hersteller angegebenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Zweckentfremdung birgt eine hohe Gefahr der Beschädigung insbesondere in Form verbogener Schneiden oder Spitzen. Bei Verwendung beschädigter Zangen gefährden Sie ihre Kundschaft.

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung:

Bei Entsorgung oder Recycling des Produkts, dessen Komponenten und deren Verpackung müssen die nationalen und lokalen Vorschriften eingehalten werden.

Unter der Voraussetzung das die Zange nicht infektiös kontaminiert ist kann sie als rostfreier Stahl zum Recycling gegeben werden.

Zu guter Letzt:

Sie haben ein hochwertiges Instrument gekauft mit dem Sie bei guter Pflege lange hervorragende Arbeiten verrichten können. In unserem Shop finden Sie die ergänzenden Werkzeuge und Produkte um ihren Kunden ein gutes Erscheinungsbild zu geben.

Bedienungsanleitung Hautzangen 1.0 – Oktober 2020